

简单 小型 变频器

TOSVERT™ VF-nC3

操作

三个
更简单 设定

安装



更简单地
操作

通过设定转盘, 旋转·按压快捷设定!

可通过面板中央的大设定转盘简单地进行操作。参数的设定通过轻松旋转设定转盘进行选择, 然后按压中央部位进行确定。
设定转盘也用于设定频率大小。

通过运转/停止键简单操作

可通过变频器正面的 [RUN] 键和 [STOP] 键简单地运转/停止。
如关闭正面盒盖, 则可防止其他操作键的误操作。

设定转盘



运转键/停止键



更简单地
设定

参数设定简单!

① 只显示使用频率高的参数 —简单模式—

可通过EASY键进行2种模式的切换。

简单模式: 只显示经常使用的8个参数, 如果参数不足, 最多可登录24个。

标准模式: 可显示所有参数。

② 引导每种功能设定必要的参数 —领航功能—

可根据要使用的功能, 按顺序显示必要的参数, 并引导用户进行设定。

可设定的功能

电机常数设定、多段速运转、模拟信号运转等。

RS485通信标准配置

可通过通信简单地进行变频器控制及网络构建。

- 通信速度: 最大38.4kbps
- 满足Modbus RTU 协议 / TOSHIBA协议要求

同时, 也可通过与计算机连接, 进行参数管理及运转状况的监控。

简单模式切换



简单模式

标准模式

通信网络

